Bedienungsanleitung

Für künftige Verwendung aufbewahren

Vakuumschalter Baureihe 0151

Einbau und Inbetriebnahme sind nach dieser Bedienungsanleitung und nur von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen



Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG Keplerstraße 12-14 D-74321 Bietigheim-Bissingen Telefon (07142) 597-0 Telefax (07142) 597-19



Operating instructions

Please keep carefully for future use

Vacuum Switch Series 0151

Installation and commissioning must be carried out in accordance with these operating Instructions and by authorized, qualified personnel only.



Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG Keplerstraße 12-14 D-74321 Bietigheim-Bissingen, Germany Phone +49 7142 597-0

Fax +49 7142 597-19 info@succ



Funktion und Anwendung

Der Vakuumschalter öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines einstellbaren Unterdrucks. Durch das Abfallen des Drucks wird eine Membrane bewegt. Die Auslenkung der Membrane hängt von der Druckkraft und der einstellbaren Federvorspannung ab. Bei einer definierten ▮ Auslenkung der Membrane wird ein elektrischer Kontakt geöffnet bzw. geschlossen.



Der Vakuumschalter überwacht einen eingestellten Unterdruck.

Operating and use

The vacuum switch opens or closes an electrical circuit when a certain (adjustable) low pressure is reached. A diaphragm is moved by the decreasing pressure. The amount of the diaphragm deflection depends on the force of the pressure applied and the (adjustable) spring tension. At a predetermined deflection of the diaphragm a electrical contact will be opened or closed.



The vacuum switch monitors a preset low pressure.

Vorraussetzungen für den Produkteinsatz

Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen und ∎ sicheren Einsatz des Vakuumschalters:



Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in der Bedienungs-



- Beachten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) und die entsprechenden nationalen
- Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte, Momente und Temperaturen ein.
- Berücksichtigen Sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc.).
- Setzen Sie den Vakuumschalter niemals starken Stößen oder Vibrationen
- Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen vor.
- Entfernen Sie die alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien, Kappen oder Kartonagen.
- Die Entsorgung der einzelnen Werkstoffe in Recycling-Sammelbehältern

Conditions governing the use of the product

The following general instructions are to be observed at all times to ensure the correct, safe use of the vacuum switch:



- Observe without fail the warning notices and other instructions laid down in the operating instructions. Observe the applicable safety regulations laid down by the regulatory bodies
- in the country of use. Do not exceed the specified limits for e.g. pressures, forces, moments or
- temperatures under any circumstances.
- Give due consideration to the prevailing ambient conditions (temperatures, atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.)
- Never subject vacuum switch to intense blows or high vibrations.
- Never expose the vacuum switch to severe side impacts or vibrations.
- Use the product only in its original condition. Do not carry out any unauthorized modifications.
- Remove all items providing protection in transit such as foils, caps or car-
- Disposal of the above-named materials in recycling containers is permitted.



Betriebsbedingungen

Bei Medientemperaturen außerhalb der Raumtemperatur (20°C):

Extreme Temperatureinflüsse (bezogen auf die Raumtemperatur) können zu einer starken Schaltpunktabweichung oder zum Ausfall des Vakuumschalters führen

Schutzart IP65:

Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungen übertragbar.

Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen als den angegebenen Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw. ob diese in speziellen, von uns nicht vorgesehenen Anwendungen eingesetzt werden kann, obliegt dem Anwender.

Sauerstoffeinsatz:

Beim Einsatz von Sauerstoff sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

In den Technischen Daten ist die statische Überdrucksicherheit angegeben. Sie bezieht sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen Teil des Vakuumschalters. Der dynamische Wert ist 30 bis 50 % niedriger.

Operating conditions

Media temperatures other than room temperature (20°C):

The effects of extreme temperatures (relative to the room temperature) can lead to pronounced variations in the switching point or failure of the vacuum switch.

Type of protection IP65:

Type testing does not apply to all ambient conditions without limitations. The user is responsible for verifying that the plug-and-socket connection complies with the specified rules and regulations of CE, or whether it may be used for specialized purposes other than those intended by us

Use with oxygen:

If oxygen is used, the applicable accident prevention regulations must be

Protection against overpressure:

The static overpressure safety is included in the technical data. The overpressure safety corresponds to the hydraulic, pneumatic part of the vacuum switch. The dynamic rating of the overpressure safety is smaller than 30 to 50%.

Technische Daten

Schaltertyp:	Öffner (A) oder Schließer (E)
Einstellbereich:	200-950 mbar
Max. Spannung:	42V
Max. Strom:	4A
Schaltleistung:	100 VA
IP-Schutzart:	IP65 (Klemmen IP00)
Schalthäufigkeit:	< 200 min ⁻¹
mechanische Lebensdauer:	10 ⁶ Schaltspiele

Technical data


Switch type:	NO (A) or NC (E)	
Adjustment range:	200-950 mbar	
Max. voltage:	42V	
Max. current:	4A	
Switching capacity:	100 VA	
Degree of protection:	IP65 (plugs IP00)	
Switching frequency:	< 200 min ⁻¹	
Mechanical life:	10 ⁶ operations	

Membranwerkstoff:	FKM
Temperaturbeständigkeit:	-5°C bis +120°C
Überdrucksicherheit:	35 bar
Gehäusewerkstoff:	Messing
Vibrationsfestigkeit:	10g / 5-200Hz Sinus
Schockfestigkeit:	294 m/s ² : 14 ms Halbsinus


Material of diaphragm:	FKM
Temperature range:	-5°C +120°C
Over pressure safety:	35 bar
Housing material:	brass
Resistance against vibrations:	10g / 5-200Hz sine
Resistance against shock:	294 m/s ² ; 14 ms semi-sine

Bedienteile und Anschlüsse

Operating controls and connections



- (1) Vakuum Anschluss
- (2) Elektrischer Anschluss
- (3) Einstellschraube für den Schaltpunkt



- (1) Vacuum connection
- (2) Electrical connection
- (3) Adjustment screw

Einbau

Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch:

Drehen Sie den Vakuumschalter an dem sechskantförmigen Ansatz mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.) in den vorgesehenen Druckanschluss.

Zum Abdichten des Systems verwenden Sie einen Standard-Kupferdichtring mit den geeigneten Abmessungen.

Elektrisch:

Schließen Sie die Leitung an den elektrischen Anschluss (2) an.

Installation

Mechanical / pneumatic / hydraulic:

With a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), install the vacuum switch, by means of the hexagon connector, in the corresponding pressure socket.

For sealing the system use a standard copper gasket of the appropriate dimensions.

Electrical:

Connect the cable to the electric connection (2).

Inbetriebnahme

<u>/\</u>

- Bei der Inbetriebnahme des Vakuumschalters beachten Sie bitte die entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften und die entsprechenden nationalen Bestimmungen.
- Verbinden Sie die elektrischen Anschlüsse (2) mit einem Durchgangsprüfer.



- Bei Verwendung einer Prüflampe als Durchgangsprüfer: Beachten Sie, dass die max. zulässige Schaltleistung nicht überschritten wird (siehe technische Daten).
- Drehen Sie die Einstellschraube (3) zunächst ganz ein. Verwenden Sie zum Einstellen des Vakuumschalters einen Schraubendreher.
- Beaufschlagen Sie den Vakuumschalter mit dem gewünschten Schaltdruck (Kontrollmanometer erforderlich).
- Drehen Sie die Einstellschraube (3) so weit heraus, bis der Vakuumschalter umschaltet (Durchgangsprüfer reagiert).
- Korrigieren Sie gegebenenfalls den Schaltdruck durch Verdrehen der Einstellschraube (3).

Entry into service



- . When putting the vacuum switch into service, please observe the applicable safety regulations laid down by the governing bodies in the country of use.
- 2. Using a continuity tester, wire up the electrical connection (2).
- 3. If using a testing lamp as a continuity tester, observe the maximum permissible switching capacity (see technical data)4. First, screw in the adjustment screw (3) as far as it will go. To adjust the
- vacuum switch use a screwdriver.

 5. Adjust the vacuum switch to the desired actuating pressure (a test pressure
- gauge is required).6. Ease off the adjustment screw (3) to a sufficient extent to cause the vacuum switch to trip (continuity tester reacts).
- If necessary, adjust the trip pressure setting by turning the adjustment screw (3).

Removing the vacuum switch



Ausbau

Beachten Sie folgende wichtige Punkte beim Ausbau des Vakuumschalters:

- Das System, aus dem der Vakuumschalter ausgebaut werden soll, muss sich in spannungs- und drucklosem Zustand befinden.
- Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtet werden.
- Drehen Sie den Vakuumschalter mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.) aus dem Druckanschluss.

When removing the vacuum switch, observe the following important



instructions:

- The system from which the vacuum switch shell be moved, must be deenergized and free of pressure.
- All the relevant safety regulations must be observed.
- Use a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), to remove the vacuum switch.

Zeichenerklärung



Achtung



Hinweis, Bemerkung



Recyclina



Gefahr



Caution



Note







Danger

02/2011

Art.-Nr.: 1-1-51-628-036

02/2011 Art.-No.: 1-1-51-628-036

Key to drawings: